

Changement d'un capteur TUP


METEUS

Comment retirer un capteur de protection

ÉTAPE 1 : Dévisser les 3 vis qui maintiennent la cage de protection sur le manche.




ÉTAPE 2 : Tirer doucement sur le câble pour sortir le capteur.




Comment dévisser l'embout

ÉTAPE 1 : Tirer doucement sur le support blanc pour le faire coulisser et faire apparaître la broche métallique




ÉTAPE 2 : Dévisser le support métallique afin de retirer le capteur du câble



Pour remonter le nouveau capteur, suivre la même procédure mais dans le sens inverse.



Attention à la prise du capteur TUP : il y a un sens pour le brancher sur le câble



IMPORTANT Un bon entretien des capteurs permet l'optimisation de vos données.

Ces derniers sont sensibles aux produits chimiques, couvrez-les avec des sachets en plastiques lors de vos traitements.



Les capteurs dégradés à cause de traitements ne pourront être pris dans le cadre de la garantie.